



Tvar 90AS

Pomocí těchto kotoučů s CBN a kovovým pojivem lze brousit všechny řezné nástroje v dřevozpracujícím a kovodělném průmyslu. Sady brusných kotoučů pro úplné opracování jsou k dispozici v provedeních zrnitosti CBN B126–B76. Je důležité používat tyto kotouče pouze pro hlubinné broušení.

Díky dokonalé kombinaci správné zrnitosti, koncentrace a pojiva lze dosáhnout výjimečně dlouhé životnosti nástroje a vysoké úrovně přesnosti profilu.

	Tvar	Obj. číslo	DxTxH	U-X	Specifikace	Vc m/s
	1A1	759826	75x6x20	6-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		740383	75x10x20	10-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		751424	100x6x20	6-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		763854	100x15x20	15-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772440	100x12x20	12-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		740382	100x10x20	10-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772442	125x6x20	6-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772446	125x15x20	15-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772444	125x12x20	12-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772443	125x10x20	10-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772447	150x8x20	8-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
772448	150x12x20	12-10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25		
	Tvar	Obj. číslo	DxTxH	U-X V	Specifikace	Vc m/s
	1V1	772453	75x10x20	10-10 V15	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772455	100x12x20	12-10 V45	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772462	125x15x20	15-10 V15	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772458	125x10x20	10-10 V15	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772461	125x10x20	10-10 V45	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
		772465	150x12x20	12-10 V10	B126MXPP STARTEC-XP-P	20-25
	Tvar	Obj. číslo	DxTxH	W-X	Specifikace	Vc m/s
	11V9	34211869	75x30x20	3-10	B107BXP-P STARTEC-XP-P	20-30
		34205432	100x35x20	3-10	B107BXP-P STARTEC-XP-P	20-30
		34184813	125x40x20	3-10	B107BXP-P STARTEC-XP-P	20-30
	12V9	34207564	100x20x20	2-10	B107BXP-P STARTEC-XP-P	20-30
		34163105	125x25x20	3-10	B107BXP-P STARTEC-XP-P	20-30
	Tvar	Obj. číslo	BxCxL	Specifikace	Bal. j.	Poznámka
	90AS	678953	24x13x200	89A 240 H5A V83	10	Oživovací kámen pro STARTEC XP-P a HP